






Skala 1:1



PRODUKTINFORMATION



FUNKTIONER
Ett tryck: Långsamt blinkande sken
Två tryck: Snabbt blinkande sken
Tre tryck: Fast sken
Fyra tryck: Lampan stängs av

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN
Cykel, hund och barnvagn

BATTERI: CR2032
För att byta batteri, lossa skruvarna på undersidan



www.medtryck.com



Refer to PANTONE Matching System® (PMS) for correct PMS colors. Observe that this is only a reference system and there are no given colors as they are not premixed. Also observe that colors may appear different depending on the color, the surface and the material of the product. We can never guarantee exact PMS color.

This proof only illustrates the placement and proportions of the marking and should be considered as an indication of the final product. We take no responsibility for errors not corrected.

